



Ventilation (air conditioning) – P6L ECO TU5 GHARB STEEL

0701101

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
کنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور فن سيستم تهويه ( در صورت جدا بودن)	8050
موتور تعيين وضعيت کولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
کنترل يونيت کولر	8080
آينه جانبي سمت شاگرد	6415
رله کولر و بخاري	RB00B

