



Ventilation (Air Condition) - P6L SP MUX TU3 (With Out FCM)

0701034

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
سوئیچ سه مرحله فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سنسور دمای اواپراتور	8006
پنل کلید های کولر و بخاری	8025
مقاومت موتور فن سیستم تهویه	8046
موتور فن سیستم تهویه	8050

